

Generell brukerveiledning IR sender 1 knapp mot dørautomatikk Geze EMD og EMD F.

Trykke på sender rød knapp på IR sender samtidig som du peker mot dørautomatikk som er montert over dør. Fra motsatt side pek mot IR sensor som er montert over dør.



Motsatt sider av dørautomatikk.



Montert dørautomatikk



Ir sender