

Programmering av IR signal GT-1ADSWIR



Programmeringsknapp.

- 1. Anlegget settes først i programmeringsmodus (ref. GH/GT prog.manual)**
- 2. Trykk inn prog. knapp vist med pil med en tynn gjenstand til LED blinker**
- 3. Send valgt IR signal 1 for samtale**
- 4. Send valgt IR signal 2 for døråpning**
- 5. Trykk deretter 4 ganger på prog. knapp. LED slukker. Programmering ferdig.**
- 6. Test anlegget i hht. anleggets igangsettingsprosedyre.**