

EasyAccess 903 G2



## EasyAccess 903 G2

1. Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som begge må peke opp når man trer den gjennom låsekassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal være opp mot toppen av låsen.
2. Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkelsystemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader til en av sidene, når nøkkelen så står vannrett kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir man 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen. Det er viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg og de kan ikke ligge inne i boligen om man kun har èn inngang.
3. Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ute- og innedel, ellers vil det kunne kondensere mellom kald/ varm side og man kan få fuktskader inne i døren og i låsen, da vil garantien bortfalle.
4. Låsekassen kan vendes hvis din dør går innover. Skru ut de 4 skruene i front, ta av stolpen, og vend de to tappene slik at de vender riktig vei.
5. Se egen monteringsvideo på [www.fingeravtrykk.no](http://www.fingeravtrykk.no)

# EasyAccess 903 G2

**Innen du begynner å montere bør du sikre at det er plass til låsen når døren lukkes.**

## 1. Montering

Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du monterer låsen, dette for at du ikke skal glemme å sette batteri i når du er ferdig med å montere og deretter lukke døren.

Når du har demontert den eksisterende låsekassen m.m setter du inn den nye som ligger vedlagt i esken. Skru denne fast med de to medfølgende treskruene, deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i karmen med 4 skruer.

Det medfølger også et utbyggingsbeslag på 2mm som man må benytte om avstanden mellom låsekasse og sluttstykke blir for stor slik at låsekassens hakereile ikke automatisk slår ut når døren lukkes.

## 2. Utvendig enhet

Plasser den medfølgende gummipakningen på låsenes utvendige bakside, det er forskjell på pakningene så sørg for å benytte riktig. Tre ledningen igjennom øverste hull på døren og firkantpinnen gjennom det nederste.

**MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke skal være opp mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen virke!**

På låsens innedel er det også to sorte merker på den runde mottakeren som firkantpinnen går inn i, det ene skal peke opp og det andre rett ned.

**MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør. Fordel isolasjonen oppe og nede for å forhindre kuldebro.**

## 3. Innvendig enhet

Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues fast til den utvendige enheten med de 4 medfølgende maskinskruene fra dørens bakside gjennom låsekassen. Skruene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), sørg for å ha minimum 0,5 cm lengde å skru inn, men de kan heller ikke være for lange da de butter i bunnen av gjengene.

### 4.

Tre deretter på den innvendige gummipakningen og koble sammen ledningene mellom den innvendige og den utvendige enheten. Sørg for at de er vent riktig og at alle ben på stikker forbindes riktig i motparten.

Oveskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot låsekassen samtidig som du trer den innvendige enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren.

### 5.

Skru deretter fast enheten til låsekassen med de 3 korte medfølgende maskinskruene. 1 under håndtaket need (den lengste av de korte), og de 2 andre gjennom batteriholderen på hver sin side øverst. Sett i batteriene 3.stk AA 1,5V alkaline, husk å vende «+» og «-» polene riktig. Forventet levetid er ca 6 - 12 mnd. Sett deretter på batteridekselet og benytt alkaline batterier av god kvalitet ved senere batteribytte.

## EasyAccess 903 G2

### Før du lukker døren, sjekk at låsen oppfører seg normalt.

1.

Prøv nå og beveg det innvendige håndtaket nedover, dette skal bevege seg lett, samtidig som den store tappen på låsekassen dras inn. Hvis ikke denne beveger seg lett kan det være at låsen er montert skevt på døren.

2.

Ved å trykke inn den minste tappen på låsekassen skal hakereilen sprette ut. Trykk håndtaket helt ned for å trekke denne inn igjen, og slipp. Hakereilen skal nå være trekt tilbake i låsekassen.

3.

Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining. Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut nøkkelen.

4.

Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket må slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og karmen er for stor man må da fore ut beslaget på karmen. Benytt medfølgende beslag på 2 mm.

5.

Testing av låsen. Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen ved å taste inn fabrikkoden på ytterdelen og låsen låses opp. En grønn LED skal tennes og låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes.

**VIKTIG! PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.**  
**For å legge inn nye brukere/masterkoder, se egen manual.**