


Brukerveiledning programvælger GEZE Ecturn.

ASSISTENT
PARTNER



1. Automattikk

2. Skywarm

3. Bryter AV/PÅ

14. Programvælger

15. Lysdiode for valgt driftsmåte

Driftsmåte

Automattikk

Natt

Fast åpen

Av

Farge

Grønn

Rød ikke aktiv

Blå

Ingen farge