


Bruksanvisning for PKT617 fjernkontroll	Eier av utstyret:
<p>PKT617 er en infrarød opplærbar fjernkontroll som kan benyttes til å fjernbetjene omgivelseskontroll, TV, Video etc.</p> <p>Senderen betjenes ved å peke mot utstyret man skal betjene og trykke ned tasten som skal utføre den bestemte funksjonen. Om tasten skal holdes nede eller kun aktiveres kort, bestemmes av utstyret som skal betjenes. Se egen brukerveiledning på dette utstyret.</p> <p>Senderen har 6 sider. Man skifter side ved å trykke på PS-tasten. Lysindikatorene øverst indikerer hvilke side som er aktiv. Fjernkontrollen har varslingslyd for lav batterispenningsnivå. (Gjentatte pip etter hverandre betyr at batteri må skiftes.)</p> <p>Feil indikasjoner:</p> <p>Fjernkontrollen virker ikke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at det lyser i senderdioden. Dersom ikke, skift batteri. (Under lokk bak på senderen) Prøv igjen. <p>Fjernkontrollen sender, men ingenting skjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retter du fjernkontrollen mot enheten som skal styres? • Er utstyret som skal betjenes er i orden? (Se egen veiledning for dette utstyret.) <p>Virker alt dette ok, kontakt kyndig servicepersonell eller hjelpemiddelsentralen i fylket.</p>	<p>Rikstrykdeverket ved Hjelpemiddelsentralen.</p> 

	<p>Hovedleverandør: Assistent Partner AS Svelvikveien 61 3039 Drammen Tel: 48 10 11 00</p>
---	--