


Brukermanual

Infrarød likestrømsstyring

PSWR DC-styring



Products by:	Hovedleverandør:
	Assistent Partner AS Svelvikveien 61 3039 Drammen

DC-Styring PSWR

Systemformat IR:

Universal. Leser alle IR formater, som Piko/Assistent, Gewa, Philips m.m.


Produktserie:

IR mottakere

Produsent:

Omp-Aid OY
HMS nr 028494

PSWR Koblingsskjema



EGENSKAPER:


PSWR består av en PSAR mottaker med alle IR funksjoner (Ref. „generell bruksmanual til PSAR“) med et relekort hvor selve polvendingen skjer, og to manuelle trykknapper for manuell betjening. PSWR benyttes til å styre alle likestrømsbaserte motorer som f.eks. vindusåpner, innvendig persiener, gardintrekk m.m.

NOTE:

Velg 12 eller 24 volt inn-spenning med jumper J3.

For programmeringsposisjon må jumper J4 og J5 stå på pinne 1 og 2.

For normal bruk må jumper J4 og J5 stå på pinne 2 og 3.



Tekniske opplysninger:

Produktnavn:	PSWR (NO) PSWR-E2 (FI)		
Kapsling:	ABS	Arbeidsspenning:	12 – 24 Vdc 9 – 12 Vac
Mål:	84x84x36 mm	Relé:	2A, 48 Vac/dc
Vekt:	90 g	Skru-forbindelser:	Relé maks. 2,5mm ² PSAR-forbindelsen maks. 1,5mm ²
Produsent:	Comp-Aid OY		

Products by:



Hovedleverandør:

Assistent Partner AS

Svelvikveien 61
3039 Drammen